

# Návod k pokládce a údržbě podlah Steirer Parket Novoloc a Ariket

## Příprava pokládky

Důkladná příprava pokládky je základem pro odborně položené parkety. Předtím než s pokládkou začnete, se bezpodmínečně doporučuje učinit následující přípravy:

- Ujistěte se, že podklad, na který pokládáte podlahy Steirer Parkett Novoloc či Ariket je suchý, čistý a rovný. Cementový potěr nesmí mít více než 1,5 % a anhydritový potěr maximálně 0,3 % zbytkové vlhkosti. Aby dřevěná podlaha zůstala ochráněná před vzlínající vlhkostí, doporučujeme podklad vyložit polyetylenovou fólií silnou 0,2 mm. Fólii překládejte cca 20 cm přes sebe a na okrajích vytáhněte nahoru.
- Při pokládce v novostavbách byste měli několik týdnů předem otevřít okna. V přechodném ročním období, popř. v zimě je dobré vytápět a pravidelně větrat.
- Před pokládkou by měly být ukončeny všechny práce prováděné za mokra (obkládání dlaždičkami, malířské, tapetářské a omítkářské práce).
- Neuchovávejte balené podlahy Steirer Parkett Novoloc a Ariket v novostavbách na čerstvých potěrech. Používejte podkladová prkna!
- Otevřete balení vašich podlah teprve bezprostředně před pokládkou.
- Dbejte, aby teplota při pokládce byla minimálně 18 °C a vlhkost vzduchu byla nižší než 60%!

## Nářadí pro pokládku

NOVOLOC- srážecí hranolek, NOVOLOC- klín pro pokládku, dorážecí železo, kladivo, klíny, tužka, pila, měřicí pásmo a úhelník.

## Návod k pokládce

1. Položte kročejovou izolaci (např. PE-pěnovou hmotou 2 nebo 2,6 mm) hranou na hranu na parotěsnou fólii tl. 0,2mm (viz. Příprava pokládky). Ta zajišťuje pružnou a tichou chůzi po podlaze. Jiné druhy podložek konzultujte se svým dodavatelem. Steirer Parkett NOVOLOC a Ariket se pokládají plovoucím způsobem, lamely se sestavují bez lepidla.

2. Začněte s pokládkou v levém rohu místnosti stranou s perem směrem ke stěně. Přesná vzdálenost může být později přizpůsobena, když jsou položeny tři řady.
3. Přitiskněte další lamelu v úhlu proti první a položte ji na podlahu. Pokládejte celou první řadu tímto způsobem.
4. S výjimkou poslední lamely první řady – tu musíte s ohledem na potřebnou vzdálenost od stěny (cca 15 mm) přiříznout a dosadit. Začínáte 2. řadu lamel s tím kusem, který zbyl z první řady lamel. Přesazení lamely by nemělo být kratší než 50 cm.
5. Přitiskněte lamelu v úhlu proti předtím položené řadě a tiskněte ji postupně dolů. Přitom netiskněte násilím.
6. Posunujte NOVOLOC-klín pro pokládku (4,0 cm silný) pod krátký konec už položené lamely vlevo od lamely, kterou nyní chcete položit.
7. Přikládejte novou lamelu šikmo k čelní straně předtím položené lamely a položte ji na podlahu. Lamela by se neměla při položení dolů prohnout.
8. Vklepávejte lamelu opatrně pomocí NOVOLOC-srážecího hranolku (bez kladiva) do podélného profilu, dokud není spára uzavřená.
9. Přitiskněte lamelu postupně na podlahu. Přitom eventuálně lehce poklepejte pomocí srážecího hranolku na podélnou stranu. Odstraňte klín a postupujte obdobně s ostatními lamelami.
10. Když jsou položeny první tři řady, může být přizpůsobena vzdálenost podlahy ke stěně. Vložte klíny mezi plovoucí podlahu a stěnu.
11. První řada lamel musí být někdy přizpůsobena zakřivené stěně. K tomu si narýsujte obrys stěny na lamely. Potom lamely první řady oddělte. Vytáhněte lamely na podélné straně nahoru a poklepejte přitom lehce na spáru. Poté přiřízněte lamely na správnou šířku.
12. Zúžené oříznuté lamely položte zpět zleva doprava. Stranu s drážkou přitom vsuňte pod profil pera druhé řady lamel. Dávejte pozor na to, aby další lamela přišla na čelní stranu s drážkou levé lamely. Spáry na krátkých koncích uzavřete pomocí srážecího hranolku. Přitom chraňte citlivý profil. Zbývající lamely řady vsuňte stejným způsobem. Položte klíny mezi parkety a stěnu.
13. Pro trubku topení vyvrtejte do lamel otvory. Otvory musí být alespoň o 20 mm větší než průměr trubky. Vyřízněte tak, jak je znázorněno na obrázku. Je-li lamela montovaná, přilepte vyříznutý kus a přikryjte otvor manžetou trubky.

14. Pokud musí být vyříznuta dveřní zárubeň, použijte kus lamely jako výškovou kótu.
15. Poslední řadu lamel přiřizněte s ohledem na potřebnou vzdálenost od stěny a spojte s předposlední řadou lamel. Poté můžete namontovat ochranné lišty. Propojte přechody do jiných prostorů pomocí přechodového nebo koncového nosníku.
16. Lamely mohou být pokládány, je-li to nutné, z obou směrů. NOVOLOC lze také snadno znovu zabudovat. To usnadňuje pokládku na obtížných místech. Nemůže-li být lamela položena v úhlu, např. pod zárubněmi dveří a nízko zavěšených topných těles, postupujte takto: Odstraňte blokovací výstupek pomocí dláta. Potom naneste bílé lepidlo a lamelu vodorovně nasuňte na své místo.

**Ještě tip:**

Zatímco podélné strany mohou být uzavřeny pouze položením do úhlu, lze lamely ležící čelně vodorovně uzavřít pomocí srážecího hranolku. To může být nutné např. u dveří nebo na jiných obtížných místech.

## **Péče o lakované podlahy Steirer Parkett Novoloc a Ariket**

Lakované podlahy Steirer Parkett Novoloc a Ariket Vás přesvědčí svou nepřekonanou odolností proti oděru a dlouhou životností – ale pro zachování dlouholeté krásy parketové podlahy musí být pravidelně čištěna a ošetřována. Abyste mohli o své Steirer Parkett Novoloc a Ariket pečovat velmi snadno, byla vyvinuta snadno aplikovatelná linie ošetřovacích prostředků speciálně pro lakované podlahy.

K údržbě těchto podlah doporučujeme údržbové prostředky BONA, více na [www.bona.cz](http://www.bona.cz)

Tyto jednoduše aplikovatelné výrobky jsou k dostání jednotlivě nebo ve formě cenově výhodného balíčku péče. Přesné použití výrobků si prosím přečtěte před jejich použitím!

## Péče o olejovo/voskované podlahy Steirer Parkett Novololoc

Vysoce kvalitní povrchová úprava vašich olejovo/voskovaných podlah Steirer Parkett především zajišťuje, aby byla chráněna jejich kvalita a vzhled. Aby ale tyto ochranné funkce byly ještě více vystupňovány, byla pro naolejované a navoskované Steirer Parkett vyvinuta řada pro péči a čištění, která jim bez velkých nákladů propůjčí ještě hezčí vzhled.

- **Mýdlo z rostlinného oleje**

Základní čisticí prostředek z čistě přírodních, šetrných zmýdelnatěných rostlinných olejů

- **Ošetřovací voskový olej**

Propůjčuje čerstvý lesklý vzhled a zajišťuje dobrou ochranu před proniklou vlhkostí

- **Tvrký leštící vosk**

Vosková emulze bez rozpouštědel, bezpečná při chůzi, odolná proti vodě, leštitelná

Tyto jednoduše aplikovatelné výrobky jsou k dostání jednotlivě nebo ve formě cenově výhodného balíčku péče. Přesné použití výrobků si prosím přečtěte v příbalových letácích. Přípravky zkoušejte vždy na méně viditelných místech, např. v rozích místnosti.

## Péče o olejované podlahy Ariket

K údržbě těchto podlah doporučujeme údržbové prostředky BONA, více na [www.bona.cz](http://www.bona.cz).